

## Attenzione:

Dopo il montaggio di un motorino di avviamento nuovo potrebbero verificarsi le seguenti anomalie:

- Componente nuovo non funzionante;
- Il componente nuovo presenta numero denti differenti.

### CONTROLLI

- Controllare corretto fissaggio cablaggi
- Controllare stato batteria e ossidazioni cablaggi / morsetti
- Controllare distanza x:

Intercambiabilità fra motorini con differenze di fabbricante e numero denti pignone d'innesto.

X= distanza fra le estremità della bussola di centraggio e del dente ( $\pm 0,2\text{mm}$ ).

Motorini con pignoni di differente numero dei denti sono INTERCAMBIABILI se lo spessore del dente e la quota X sono coincidenti.



N.B.: SCOLLEGARE SEMPRE LA BATTERIA PRIMA DI INSTALLARE I COMPONENTI. UNA ALIMENTAZIONE ATTIVA POTREBBE CAUSARE ANOMALIA O NON CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL COMPONENTE.

